

封罐技术 卫生包

FERRUBASIC封罐机选装设备

现在，我们提供三种符合最高卫生和洁净标准的卫生包。这些升级包可以方便地订购，以确保您达到饮料制造业不断提高的要求。新改进项使得您的封罐机的清洁更加简单高效，并使污染问题成为过去。倾斜收集盘还能避免残留液体累积。



为您带来的好处

- + 符合更高的卫生标准
- + 降低细菌污染的风险
- + 可提供模块化选项
- + 可使用标准元件来更换
- + 产品外壳100%采用不锈钢制成
- + 抗磨损能力出色，即便使用腐蚀性清洁剂*
- + 从2014款至最新款的所有ferruBasic封罐机均可升级
- + 安装所有三个升级包能显著降低污染风险，清洁过程能缩短10-15分钟。
- + 表面能让液体排光，而不会留下任何残留物，因此降低细菌污染的风险

* 依据“经批准和禁用清洁剂/杀菌剂”清单



卫生升级包1 下半部分， 带一个“倾斜式”托盘

- + 倾斜式不锈钢收集盘
- + 简化液体的排放
- + 避免液体累积，即使是在清洁的过程中
- + 更大且可拆除的排放出口
- + 得益于全新设计的排放系统，排放管能够更高效地进行清洁



卫生升级包2 上半部分

- + 上半部分的外壳和顶部的盖子均100%采用完全焊接施工的不锈钢制成
- + 这使得对上半部分使用更高效的化学清洁剂也成为可能
- + 带外部密封件的圆形视窗框架



卫生升级包3 封罐工具

- + 易拉罐跟传动部件相接触，这意味着传动部件必须具备卫生设计的特征
- + 最小化传动部件上的平坦表面并优化圆周角度，从而使污染维持在最低水平
- + 带“无罐不加盖”功能的不锈钢气缸，使得在此区域使用化学清洁剂*成为可能
- + 由于喷射阴影减少，使得清洁操作更加高效
- + 使用卫生型螺丝和螺丝连接